



Skötselråd Linoljefärg utvändigt



- Rengör endast med pH-neutrala rengöringsmedel. Använd gärna diskmedel som har pH 7 och är neutralt. Använd ej högtryckstvätt.
- Bättringsmålning på trärena ytor efter skador sker först med **WIBO MELLANFÄRG** och sedan **WIBO FÄRDIGFÄRG**.
- På metallrena ytor avlägsnas eventuell rost. Sedan grundas och färdigstryks ytan med **WIBO ROSTSKYDDSFÄRG**.
- Att endast bättringsmåla de skadade partierna är svårt då glans och färgåtergivning kan skilja från det åldrade färgskiktet varför vi rekommenderar strykning av hel yta till kant.
- Linoljefärg går naturligt ner i glans när den åldras. Bättringsmålning görs först när färgen mattats ned eller färgfilmen upplevs som tunnare. Bättringsmålning sker då med **WIBO FÄRDIGFÄRG** på material av trä och med **WIBO ROSTSKYDDSFÄRG** på metall.

